








BBB0047374

回路図



配線図

RAS-ZJ80E2


- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います。)

※1 HA接続コード：部品番号「SP-HAC1」


※2 標準アダプター：HA-S100TSA

※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕

※4 RACアダプター:PSC-6RAD



配線図 RAC-ZJ80E2



SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	K. Daigou	2014-10-23		N T S	RAS-ZJ80E2:RAC-ZJ80E2 回路図:配線図		
CHKD.	Y. Ueda	2014-10-24	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan				TOCHIGI DWG. No. 3YDA BB0047374
	M. Tamura	2014-10-24					
APPD.	Y. Notova	2014-10-24				REGD. REGD. 2014 1024	