






|   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B | B | 0 | 0 | 3 | 5 | 7 | 5 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|


回 路 义

室内機

室外機



## 配線図 R A C - J T 7 1 C 2 E 1



配線図


R A S - J T 7 1 C 2 E 1


- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の※<sup>1</sup>H A接続コードを差込んで※<sup>2</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の※<sup>3</sup>RACアダプターの端子を差込んでください。

※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕  
(別売部品)

※2標準アダプター: HA-S100TSA

※3 RACアダプター：PSC-6RAD



|           |           |            |                                                                                       |       |                                        |                                                                                                                         |
|-----------|-----------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SIGNATURE |           | DATE       |  | SCALE | TITLE                                  |                                    |
| DWN.      | M. Tanabe | 2012-12-12 |                                                                                       | NTS   | RAS-JT71C2E1:RAC-JT71C2E1 回路図:配線図      |                                                                                                                         |
| CHKD.     | T. Fukuda | 2012-12-12 | Hitachi Appliances, Inc.<br>Tokyo Japan                                               |       | TOCHIGI DWG. No.<br><br>3YDA BB0035755 | <br>REGD.<br>REGD.<br>2012<br>1212 |
| APPD.     | Y. Notova | 2012-12-12 |                                                                                       |       |                                        |                                                                                                                         |