



DATE	PROJ
------	------

9-05-20	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No.	REGD. REGD. 2019 0520
9-05-20		3YAA NN0013989	

001




7. 接続ケーブルは、 $\phi 2.0 \times 3$ の単線Fケーブルを使用します。

[illegible]

066Σ100NN

室外機




SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.	TOCHIGI DWG. No. 3YAA NN0013990	RECD. 2019 0520			
DWN.	T.Endo	2019-05-20		NTS	RAS-AJ40J:RAC-AJ40J 構造:寸法図						
CHKD.	Y.Yasunaga	2019-05-20									
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-20									

CAD


001

166Σ100NN


回路図



配線図 RAS-AJ40J




配線図 RAC-AJ40J



- ホームオートメーションを行う場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*1HA接続コードを差込んで*2標準アダプターと接続してください。
- カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*3カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- H-LINKに接続する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*4RACアダプターの端子を差込んでください。
- ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の【ワイヤードリモコン】CN20に別売の*5ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
- ドレンアップキットを接続する場合
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の*1HA接続コードを差込んでドレンアップキットと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- HEMSを使用する場合
室内基板の【機能拡張用端子】CN7に別売の*6HEMSアダプターの端子を差込んでください。

*1 HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
*2 標準アダプター：HA-S100TSA
*3 カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
*4 RACアダプター：PSC-6RAD
*5 ワイヤードリモコン：SP-WD1
*6 HEMSアダプター：SP-EM1

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD	
DWN.	T.Endo	2019-05-20		NTS	RAS-AJ40J:RAC-AJ40J 回路図・配線図		
CHKD.	T.Narabu	2019-05-20				TOCHIGI DWG. No.	
	M.Kurosaki	2019-05-21					
APPD.	Y.Yasunaga	2019-05-21	Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		3YDA NN0013991		

