








B	B	0	0	1	5	8	4	3
---	---	---	---	---	---	---	---	---


室 外 機



注記

1. 本体の前、後、左、右、上面に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ2面以上開放できるところに据え付けてください。

SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2009-01-17		NTS	RAS-DJ25Y:RAC-DJ25Y 構造:寸法図		
CHKD.	N. Miyazaki	2009-01-17		Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan			TOCHIGI DWG. No.
APPD.	N. Miyazaki	2009-01-17					3YAA BB0015843



配線図
RAS-DJ25Y

・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の[HA端子]CN7に別売の
※1標準アダプターを接続してください。

※1標準アダプター:HA-S100TSA

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE		
DWN.	S. Todokoro	2009-01-17		NTS	RAS-DJ25Y:RAC-DJ25Y 回路図:配線図		
CHKD.	N. Miyazaki	2009-01-17			Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan	TOCHIGI DWG. No.	
APPD.	N. Miyazaki	2009-01-17				3YDA BB0015844	
			REGD. REGD 2009 0117				