




1

2

3

4

5








6

7

8


BBB0031935


室 外 機



注記



1. 本体の前、後、左、右、上方向に上図の $\longleftrightarrow$ 印の間隔をあけられ、2 方向以上開放できるところに据え付けてください。
2. 効率のよい運転のため、周囲のスペースをできるだけ広くあけてください。


SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE
DWN.	S. Todokoro	2012-04-27		NTS	RAS-KJ25B:RAC-KJ25B 構造:寸法図
CHKD.	K. Yoshida	2012-04-27	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.
APPD.	E. Matsubara	2012-04-27			3YAA BB0031935
					REGD. REGD 2012 0427



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*1}HA接続コードを差込んで^{*2}標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の^{*3}カードキー接続コードを差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の^{*4}RACアダプターの端子を差込んでください。
- ・ワイヤードリモコンを接続する場合
室内基板の〔ワイヤードリモコン〕CN20に別売の^{*5}ワイヤードリモコンの端子を差込んでください。
(室内基板のジャンパー線を切断して設定を行います)

- ※1 HA接続コード：部品番号〔SP-HAC1〕
- ※2 標準アダプター：HA-S100TSA
- ※3 カードキー接続コード：部品番号〔SP-CKC1〕
- ※4 RACアダプター：PSC-6RAD
- ※5 ワイヤードリモコン：SP-WD1



SIGNATURE		DATE		SCALE	TITLE	
DWN.	S. Todokoro	2012-04-17		NTS	RAS-KJ25B:RAC-KJ25B 回路図:配線図	
CHKD.	H. Shono	2012-04-17	Hitachi Appliances, Inc. Tokyo Japan		TOCHIGI DWG. No.	
	T. Umeshita	2012-04-17				
APPD.	E. Matsubara	2012-04-17			3YDA BB0031936	REGD. 2012 0417