



1868700NN

回路図



配線図 RAM-JA28S



- ・ホームオートメーションを行う場合  
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の \*<sup>2</sup>HA接続コードを  
差込んで \*<sup>3</sup>標準アダプターと接続してください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合  
室内基板の【テスト端子】CN6に別売の \*<sup>5</sup>カードキー接続コード  
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。  
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)
- ・H-LINKに接続する場合  
室内基板の【H-LINK】CN7に別売の \*<sup>6</sup>RACアダプター  
の端子を差込んでください。

- \*<sup>1</sup> HAシステムご使用の際は室内基板上のDSW1の2番  
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、  
誤動作の原因となります。
- \*<sup>2</sup> HA接続コード：部品番号 (SP-HAC1)
- \*<sup>3</sup> 標準アダプター：HA-S100TSA
- \*<sup>4</sup> カードキーをご使用の際は室内基板上のDSW1の2番  
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、  
誤動作の原因となります。
- \*<sup>5</sup> カードキー接続コード：部品番号 (SP-CKC1)
- \*<sup>6</sup> RACアダプター：PSC-6RAD

SIGNATURE		DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD		
DWN.	Y.Tanaka	2024-09-12		NTS	RAM-JA28S 回路図・配線図			
CHKD.	Y.Ishiki	2024-09-12			Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.		TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0917
APPD.	Y.Ishiki	2024-09-12					3YDA NN0028981	