



8868700NN


回路図



制御回路



配線図
RAM-SE50S



- ・ホームオートメーションを行う場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*²HA接続コードを
差込んで*³標準アダプターと接続してください。
- ・H-LINKに接続する場合
室内基板の〔H-LINK〕CN7に別売の*⁴RACアダプター
の端子を差し込んでください。
- ・カードキーコントローラーと連動させる場合
室内基板の〔テスト端子〕CN6に別売の*⁶カードキー接続コード
を差込んでカードキーコントローラーと接続してください。
(室内基板のDIPスイッチを切換えて設定を行います)

- *1 HAシステムご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「無」にしてください。「有」の場合、
誤動作の原因となります。
- *2 HA接続コード：SP-HAC1
- *3 標準アダプター：HA-S100TSA
- *4 RACアダプター：PSC-6RAD
- *5 カードキーをご使用の際は室内制御基板上のDSW1の1番
カードキー選択を必ず「有」にしてください。「無」の場合、
誤動作の原因となります。
- *6 カードキー接続コード：SP-CKC1

SIGNATURE	DATE	PROJECTION	SCALE	TITLE	CAD
DWN. Y.Tanaka	2024-09-10	⊕	NTS	RAM-SE50S 回路図・配線図	
CHKD. Y.Ishiki	2024-09-11			TOCHIGI DWG. No.	REGD. 2024 0918
APPD. Y.Ishiki	2024-09-11			3YDA NN0028938	
		Hitachi-Johnson Controls Air Conditioning, Inc.			